

フォトリマー 取扱説明書

この度はフォトリマーをお買い上げいただきましてありがとうございました。
ご使用いただく前に、この説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用いただけますようお願いいたします。

この説明書に示された注意事項は、誤った取扱いをすると人が傷害を負う可能性や物的損害の発生する可能性の安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守って下さい。

注意 この注意事項は、「禁止事項」の内容を示しています。守らなければ、障害を負うか又は物的損害が生じる可能性があります。



分解や改造はしない。

分解や改造を行うと、フォトリマーの刃によるケガや故障の原因となります。
※改造などを行った機械の修理に関しては、大島工業ではお断りする場合がございます。



刃の部分には触れない。

刃の部分に触れますと、ケガの原因となりますので、お手入れの時には直接手を触れないで下さい。



印画紙以外の紙や、硬い材質のシート等を切断しない事。

印画紙以外の新聞紙、ティッシュペーパー等の薄手の紙やプラスチックフィルム等の固い物を切ると、うまく切れないだけでなく、故障の原因となります。また、無理に切断すると、刃の破損や飛び散った破片等によってケガをする原因となります。

注意 この注意事項は気を付けていただきたい「注意を喚起」する内容を示しています。



使用中に、レバーの下に手を入れたり、刃の部分に触れない事。

作業中のレバーの下に手を入れたり、作業中の刃の部分に触れると、指をはさまれてケガの原因となります。



安定した場所に置いて使用する事。

不安定な所に置いて使用すると、倒れたり落下したりして、ケガをしたり破損する原因になります。移動する際には、必ず本体を持って移動して下さい。ハンドルや握り部分を持って移動すると、落下して事故の原因となります。

使用方法

1. 安定した場所にフォトリマーを設置し、切断する写真を挿入します。
2. 抜き刃の窓の部分に顔を合わせ、必要な構図を取ったら、レバーを手前に引きトリミングします。
3. 顔を横位置にして写真を挿入しますが、サイズによっては良い位置にこない事があります。その場合は、不要な部分をハサミなどで切断して、適当なサイズに直して使用した後にトリミングしてください。

使用上の注意事項

1. 切断する印画紙の種類によっては、ケバ立ちしやすい物がありますそのような場合、大島工業までご相談ください。
2. 切断する印画紙の種類や状態によっては、一部分がめくれたり、欠けたりする事があります。
3. 印画紙の状態が極端に硬い場合や薄く柔らかい状態の物を切断すると、トリミングさせた写真の状態が完全な長方形にならない場合があります。また、切断する写真の端とカッターの刃の端が極端に近い場合には、その面が直線に切れない場合があります。
4. 刃の部分の組合せにより、作業中に擦れ音の発生する場合がありますが、使用上に問題はありません。
5. 使用後は、刃の部分に付いた紙のカス等をエア等で掃除して頂くと、一層長く良い状態でご使用いただけます。

その他

1. ご使用上で不具合が発生した場合や事故等による故障の場合は、大島工業まで送付ください。原因によって異なりますが、お見積りの上、修理させていただきます。
2. 今回お買い求めいただきました形状以外でも、色々なサイズや形状のトリマーを1台から制作致します。切断する材料もプラスチックの薄板程度までは扱えますので是非一度大島工業へお問い合わせください。